


**EPL**

**Шкаф для одежды  
Набор мебели «Саманта»  
Модуль СМ11  
Проект БНЗ 88.11.00.00.00**


**Инструкция по сборке.**



МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
**ЗАРĘCZĘ**

Детали, составляющие изделие, пронумерованы. Номера и названия деталей приведены на упаковочных этикетках и соответствуют номерам деталей в данной инструкции.

**1. Полиготовка деталей к сборке**



**Гарантии изготовителя:**

- Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели - 24 месяца.

- Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.

- Гарантия не распространяется на замену дефектных деталей.



- Настоящая гарантия не распространяется на замену деталей в связи с их естественным износом.

- Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:


- Ущерб или потеря изделия вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.), несчастных случаев.
- При наличии следов постороннего вмешательства.
- Изменение механических повреждений.
- Ущерб в результате небрежного потребителя правил эксплуатации.
- Использование изделия не по назначению.
- При изменении конструкции изделия.

## 2. Сборка шкафа.


Регулирование по высоте      Регулирование глубины      Регулирование наложения



Вид сзади.




Винты для дверей.  
Закрепите двери с помощью гвоздей 2х25,  
скобы мебельной и шурупов 3х20



Закрепите двери на  
ответные планки петель.

## 3. Сборка ящика.



Закрепите ручку  
и вставьте ящик в корпус шкафа.

### УВАЖЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашего изделия мебели. Чтобы наша мебель доставляла Вам радость, просим соблюдать указанные в этой инструкции рекомендации. Сохранность и долговечность мебели зависит от правильного использования и ухода за ней.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

- при ослаблении соединений периодически подтягивать винты;
- удалять пыль мягкой тканью или специальными салфетками;
- освежать мебель и удалять нумерацию на деталях только специальными составами, предназначенными для ухода за мебелью;
- беречь поверхности от повреждений, т.к. их ремонт невозможен;
- предохранять изделия от попадания на поверхности кислот, щелочей, растворителей;
- не допускать контакта с водой;
- не устанавливать изделие возле отопительных приборов;
- не содержать изделие в сырых, неотапливаемых, непроветриваемых помещениях;
- не передвигать по поверхности тяжелые, твердые предметы;
- не ставить на поверхность горячие предметы;
- не применять при притирке бытовые чистящие средства;
- после сборки, изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса изделия.

Ввиду усовершенствования технологии, изменения конструкции узлов, поступления новых материалов, возможны некоторые отклонения по сравнению с данной инструкцией.

Гарантийный срок эксплуатации мебели бытовой - 24 мес.

Срок службы изделия 10 лет